

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: gesamter Betrieb Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf

1. Anwendungsbereich

Benutzung von Hubarbeitsbühnen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahren durch Umsturz, Absturz und herabfallende Gegenstände.
- Quetschgefahr an hydraulisch bewegten Teilen.
- Lebensgefahr bei Stromübertritt.



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Bedienung nur durch unterwiesenes Personal, das mindestens 18 Jahre alt ist und vom Unternehmer schriftlich beauftragt wurde.
- Arbeitsbühnen standsicher aufstellen, Boden- und Windverhältnisse beachten.
- Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle ordnungsgemäß zu sichern.
- Vor Arbeitsbeginn Einrichtungen zur Absturzsicherung und gegen Herabfallen von Gegenständen in Schutzstellung bringen.
- Vor Arbeitsbeginn Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäß Zustand und Funktion prüfen. Einsichtnahme in das Prüfbuch.
- Bei der Arbeit die entsprechenden Schutzausrüstungen (Schutzschuhe, Schutzhelm etc.) tragen.
- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten oder Freileitungen durch Energieversorger Freischalten lassen.
- Die maximale Belastungsfähigkeit des Arbeitskorbes beachten. Den Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühne von Personen freihalten.
- Niemals unter der Hubarbeitsbrücke stehen.
- BGV A1, BGR 500 Kapitel 2.10 und die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.



4. Verhalten bei Störungen

- Not-Steuerung und Not-Ablass betätigen.
- Bei Kontakt mit Freileitungen zuerst Leitung Freischalten lassen. Dabei nicht in die Nähe des Gerätes treten.

5. Erste Hilfe



- Verletzte bergen, Selbstschutz der Retter beachten.
- Unfallstelle sichern.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen.
- Arzt und/oder Rettungswagen alarmieren.
- Vorgesetzte oder Unternehmer benachrichtigen.

• 6. Instandhaltung und Reinigung

- Prüfungen durch befähigte Person mindestens einmal jährlich durchführen lassen und im Prüfbuch dokumentieren.
- Reparaturen nur durch befähigte Person durchführen lassen.
- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Erstellt am: 09/2021
Freigabedatum:

Verantwortlicher: **Matthias Wolf**
Unterschrift:

Geschäftsleitung