

BTR-Nr. 003

14.09.21

MASCHINEN BETRIEBSANWEISUNG

Stand: 09/2021
abgezeichnet am: 4.09.2021



Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: gesamter Betrieb Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf

1. Anwendungsbereich

Winden Hub und Zuggeräte

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahren bestehen aufgrund Seilriss, Lastabwurf und Überlastung.
- Gefährdungen durch Erfasst werden, Motorlärm und Austritt von Hydraulikflüssigkeit.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Die zulässige Traglast der Winde nicht überschreiten.
- Zum Heben oder Ziehen von Lasten auf schrägen Ebenen dürfen nur Winden verwendet werden, die über eine Rücklaufsicherung verfügen.
- Die Winde und die Umlenkrollen sind so zu befestigen, dass
- Sie ihre Lage nicht verändern können,
- die zu erwartende Kraft sicher aufgenommen werden kann und
- Nicht über die Kanten gezogen wird.
- Gefahrenbereiche sind abzusichern.
- Die Last darf nicht unmittelbar an das Hubseil angeschlagen werden.
- Beim Abwickeln des Seils unter Last müssen mindestens zwei Seilwindungen auf der Trommel verbleiben.
- Die Aufstellung, Wartung und Bedienung darf nur durch beauftragte Personen vorgenommen werden.

4. Verhalten bei Störungen

- Festgestellte Mängel sind, nach dem Sichern, sofort dem Vorgesetzten zu melden.
- Reparaturen sind nur vom Fachpersonal vorzunehmen.

5. Erste Hilfe



- Ruhe bewahren.
- Ersthelfer heranziehen.
- Notruf: 112
- Unfall melden.

6. Instandhaltung und Reinigung

- Nur Geräte betreiben, die mindestens jährlich geprüft sind (Kopie des Prüfbuchs).
- Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

Erstellt am: 09/2021
Freigabedatum:

Verantwortlicher: **Matthias Wolf**
Unterschrift:

Geschäftsleitung