

	Qualitätsmanagement Arbeitsanweisung	Interne Nr.: AA- 022 Version: 001
Datum: 27.09.2021	Prüfung nach BetrSichV	Seite 1 von 3
Prüfung von Ringmutter nach DGUV Regel 100-500 und deren Dokumentation wie auch die Standardisierung der Verpackung		

Prüfung von Ringmutter nach DGUV Regel 100-500

und deren Dokumentation wie auch die Standardisierung der Verpackung

Zweck	Beschreibung der Dienstleistung zur Durchführung der Prüfung
Geltungsbereich	gesamtes Unternehmen Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf
Begriffe	Prüfen, Checkliste, App, Vorschrift, Durchführung, Dokumentation, Verpackung
Zuständigkeit / betroffene Stelle	Firmenangehörige, Mitarbeiter Befähigte Person nach TRBS 1201; 1203, welche die „UVV-Prüfung“ für Kunden bzgl. der BetrSichV durch die Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf durchführen.
Aufgabenbeschreibung	

Dateiname: Arbeitsanweisung Prüfung Ringmutter.docx	Ablage: Ordner Q-Management DIN ISO 9001	letzte Änderung: 02.11.2022
Firma: Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf		Verantwortliche Person: Matthias Wolf

	Qualitätsmanagement Arbeitsanweisung	Interne Nr.: AA- 022 Version: 001
Datum: 27.09.2021	Prüfung nach BetrSichV	Seite 2 von 3
Prüfung von Ringmutter nach DGUV Regel 100-500 und deren Dokumentation wie auch die Standardisierung der Verpackung		

Teilaufgaben	-Sichtkontrolle des Prüflings auf Beschädigungen -Kontrolle der serialisierten Daten (Typenschild) -wenn noch nicht vorhanden, Anbringen eines Barecode -Eingabe der Daten in die Prüf-App -Prüfung nach Prüfliste mit dem Tablet (App Cheqsite) -Dokumentation mit notwendigen Fotos über den Prüfbericht -Prüfplakette mit Datum der nächsten Prüfung anbringen -bei nicht bestandener Prüfung Prüfling kennzeichnen und in rote Kiste -Ringmutter mit grünem Klebeband umwickeln und in Kiste oder Aufsteckpalette legen 
Ressourcen	Tablet, Checklisten, Handbücher, Sicherheitsdatenblätter
Materialien	Prüfplaketten, Klebeband, Prüflisten in Prüf-App (Cheqsite)
Orte	gesamtes Gelände der Technischen Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf an der Frühlingslust 9 in 63811 Stockstadt, beim Kunden oder auf Montage mit dem Werkstattbus
Dauer	Ca. 8 Minuten
Output / Ergebnisse	Fertiges Prüfprotokoll, geprüfte Ringmutter, erbrachter Service, verpackter und mit aktueller Prüfplakette versehener Prüfling

Dateiname: Arbeitsanweisung Prüfung Ringmutter.docx	Ablage: Ordner Q-Management DIN ISO 9001	letzte Änderung: 02.11.2022
Firma: Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf		Verantwortliche Person: Matthias Wolf

	Qualitätsmanagement Arbeitsanweisung	Interne Nr.: AA- 022 Version: 001
Datum: 27.09.2021	Prüfung nach BetrSichV	Seite 3 von 3
Prüfung von Ringmutter nach DGUV Regel 100-500 und deren Dokumentation wie auch die Standardisierung der Verpackung		

Dokumentation	Dokumentation in bzw. über die Prüfliste in der Prüf-App Cheqsite und Übergabe an den Kunden zusätzliche Speicherung auf Datenträger nach gesetzlichen Vorgaben bei der Technischen Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf			
mitgeltende Unterlagen	Titel	Dateiname	Ablage	Bedeutung
	Prüfliste Ringmutter DGUV Regel 100-500 Zertifikat BfPzP	Cheqsite	In der App Tablet und Ausdruck im Ordner Q-Management	Grundlage der Prüfung
Änderungen	Bezeichnung	Datum:	gültig ab:	Version:
Verteiler	Aushang und digital an den Arbeitsplätzen			
Erstellt: Matthias Wolf Datum: 28.09.2021		Firmenstempel:		Unterschrift: Matthias Wolf

Dateiname: Arbeitsanweisung Prüfung Ringmutter.docx	Ablage: Ordner Q-Management DIN ISO 9001	letzte Änderung: 02.11.2022
Firma: Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf		Verantwortliche Person: Matthias Wolf